

Замена масла в вакуумном насосе на установке AC2000N

В вакуумном насосе на установках AC2000N используется масло которое необходимо менять через каждые 600 минут наработки вакуумного насоса.

Внимание!!! В установке производится автоматический подсчёт времени использования масла в вакуумном насосе.

1. Проверка времени использования масла в вакуумном насосе

Для проверки времени использования масла в вакуумном насосе, нажмите кнопку MENU и выберите пункт MASLO.

Напротив, надписи MASLO, отображается времени использования масла в вакуумном насосе.



2. Сброс времени использования масла в вакуумном насосе

Для сброса времени использования масла в вакуумном насосе, нажмите кнопку MENU и выберите пункт ZAMENITE MASLO.



Далее введите код 4444 (нажмите кнопку 4 четыре раза), после чего последовательно нажмите кнопки START и STOP



Произойдёт времени использования масла в вакуумном насосе на 0



На этом процедура времени использования масла в вакуумном насосе, окончена

3. Марка масла для Вакуумного насоса

В вакуумных насосах установок AC серии S, рекомендуется использовать масло марки Becool BC-VPO 68



4. Проверка уровня масла в вакуумном насосе

Уровень масла в вакуумном насосе должен находиться между верхней и нижней метками смотрового окошка (между рисками MAX и MIN, соответственно).



Внимание!!! Если уровень масла ниже MIN, следует произвести замену масла!

5. Слив масла из Вакуумного насоса

Для проведения слива масла из Вакуумного насоса, следует произвести следующие действия:

1. Подставьте пустую ёмкость под Вакуумный насос.
2. Отверните пробку сливного отверстия.
3. Дождитесь пока всё масло не вытечет из Вакуумного насоса.
4. После полного слива масла закрутите пробку сливного отверстия.



6. Заправка нового масла

Для заправки нового масла в Вакуумный насос, выполните следующие действия:

1. Открутите выпускной клапан Вакуумного насоса
2. Вставьте воронку
3. Залейте новое масло, контролируя его уровень по смотровому стеклу.
4. Вновь закрутите выпускной клапан

Внимание!!! Рекомендуемый уровень масла в вакуумном насосе должен находиться между верхней и нижней метками смотрового окошка.

