

Диагностика компрессора установки AC2000N

Для проверки работоспособности компрессора на установке AC2000N, произведите следующие действия.

1. На установке снимите правую боковую панель, далее снимите защитный пластиковый чехол пускового реле компрессора



2. Включите режим восстановления (нажмите кнопку Vosstan, а потом Start) и замерьте напряжение на клеммах пускового реле компрессора:



3. Если компрессор не работает (нет шума компрессора), а напряжение (220-230V) на пусковом реле есть, это говорит о том, что компрессор является неисправным и требуется его замена.
4. Если компрессор не работает (нет шума компрессора), и напряжение (220-230V) на пусковом реле нет, это говорит о возможной неисправности платы управления (с платы управления не поступает напряжение на компрессор).