

Неисправность насоса CLT3000

В случае если установка CLT3000 перестала перекачивать жидкость из колб, рекомендуется произвести диагностику насоса установки, для этого выполните следующие действия:

1. Демонтируйте насос из технического отсека установки, для этого снимите 4-ре винта крепления насоса, и отщёлкните три фиксатора патрубков на насосе



2. Снимите верхнюю и нижнюю крышки насоса



3. Снимите мембраны и проверьте их целостность:



4. В случае повреждения мембран, необходимо произвести замену мембран или насоса.