

Диагностика вакуумного насоса на установке AC3000N

Для проверки работоспособности вакуумного насоса на установке AC3000N, произведите следующие действия:

Включите режим вакуумирования (нажмите кнопку Vacuum, а потом Start) и замерьте напряжение на клеммах (4,6) релейного блока, если напряжения нет, то возможна неисправность платы управления установкой (не приходит управляющее напряжение с платы управления).

Если напряжение есть (220V переменного тока), то проверьте напряжение на выходных клеммах силового реле вакуумного насоса (9,10), если напряжения нет, то вышло из строя силовое реле вакуумного насоса и необходима замена релейного блока, если напряжение есть, но вакуумный насос не запускается, значит вакуумный насос неисправен и требуется его замена.

