

ИНСТРУКЦИЯ

INJ300 EXTRA FLUSHING

Жидкость для промывки
бензиновых форсунок

Применение

Жидкость применяется на диагностических стендах GRUNBAUM INJ6000N GDI с поддержкой технологии EXTRA FLUSHING для промывки форсунок (MPI, SPI, GDI, FSI).

Использование

1. Открутите крышку канистры с жидкостью и залейте в отверстие для заправки стенда до необходимого уровня.
2. Запустите режим работы в соответствии с рекомендациями производителя стенда GRUNBAUM INJ6000N GDI EXTRA FLUSHING. Количество циклов промывки, зависит от степени загрязнения деталей. Рекомендуется полная замена жидкости после промывки 10 комплектов форсунок.
3. После использования жидкость необходимо слить в отдельную ёмкость для отходов автосервиса.

Меры предосторожности

Избегать попадания в глаза. В случае попадания препарата на кожу или в глаза — промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При попадании внутрь — выпить большое количество воды и немедленно обратиться к врачу. Держать в месте, недоступном для детей. Держать вдали от нагревательных приборов и открытых солнечных лучей.



Во избежание повреждения оборудования, не рекомендуется использовать со стендами без поддержки технологии EXTRA FLUSHING.
Не заливать в бак автомобиля

Состав

Комплекс органических растворителей алифатического ряда C7-C12, поверхностно-активные неионогенные вещества, консервант, краситель.

Условия хранения и транспортировки

Транспортировка осуществляется всеми видами крытого транспорта при температуре от 5 до 25°C.
Хранить при температуре от 5 до 25°C.

Срок годности

36 месяцев от даты производства.

Изготовитель

ООО «Универсальные реагенты».
193149, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, Свердловское городское поселение, деревня Новосаратовка, литера А.
По заказу: UAB BRAINSTORM EUROPE.
Литва, Вильнюс, пр-т Лайсвес, 60.

Смотрите
бесплатно наши
обучения

